

# Ficha Técnica

Armarios cuadro eléctrico MicroStar



## ■ Armario pared

### Descripción

Armario de protección para los cuadros de control y soplante de los equipos Microstar. Especialmente diseñado para instalar en altura anclado a la pared. Incorpora cierre de seguridad. Disponible para modelos de MicroStar 4 – 20. Dimensiones 615 x 415 x 230 mm.



### Instalación

El armario viene ya preparado desde fábrica con los pasos de tubería y accesorios para su colocación en la pared. Importante: el equipo no se debe colocar un metro por encima del equipo para no limitar el funcionamiento del soplante.

## ■ Armario intemperie

### Descripción

Armario de protección para los cuadros de control y soplante de los equipos MicroStar. Equipo diseñado para instalar el autómata de la MicroStar a la intemperie y protegido de la lluvia, viento y sol. Incorpora cierre de seguridad.

Modelo	Dimensiones
MicroStar 4	400 x 1.275 x 320 mm
MicroStar 6 - 20	400 x 1.275 x 320 mm
MicroStar 25 - 38	400 x 1.275 x 250 mm
MicroStar 45	820 x 1.743 x 320 mm

### Instalación

El armario viene ya preparado desde fabrica con los pasos de tubería y accesorios para su colocación. Es necesario enterrarlo entre 50 y 55 cm. Importante: el equipo no se debe colocar un metro por encima del equipo para no limitar el funcionamiento del soplante.



Todos los datos indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.

Roth Ibérica, S.A.U.  
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 km 86  
E-31500 Tudela (Navarra)  
Tel.: 948 844 406 • Fax: 948 844 405  
Correo: comercial@roth-spain.com • www.roth-spain.com



[LinkedIn/Roth-spain](#)

[facebook/RothSpain](#)

[YouTube/user/RothSpain](#)