



* La sonda anticondensación (y el transformador para alimentarla) son opcionales. En caso de no utilizarla, mantener el puente que viene colocado de fábrica en TB %H.



Esquemas eléctricos

Módulos de conexiones C6 y C10, con termostatos a pilas (2 hilos)