




Tratamientos de aguas residuales ROTH

BIOSTEP Y ROTHBIO

Fosa filtro y filtro biológico percolador
para tratamiento de aguas residuales



Manual de transporte, instalación y mantenimiento



UNE EN
12566-1

ESTE MANUAL CONTIENE CERTIFICADOS EN SU PARTE POSTERIOR A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA INSTALADORA

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. TRANSPORTE.....	3
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
4. FUNCIONAMIENTO	4
5. INSTALACIÓN.....	5
6. PUESTA EN MARCHA	14
7. MANTENIMIENTO.....	14

Anexos

- FICHAS DE SEGURIDAD
- FICHA DE MANTENIMIENTO
- CERTIFICADO DE GARANTÍA

CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN CONTIENE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y GARANTÍA

Antes de instalar su nueva fosa séptica BIOSTEP/ROTHBIO, le rogamos una lectura atenta de este manual.

Para poder garantizar el perfecto funcionamiento del BIOSTEP/ROTHBIO, es imprescindible seguir rigurosamente las instrucciones que indicamos a continuación.

El incumplimiento de dichas instrucciones anula automáticamente la garantía de fábrica y exime a Roth de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de ese hecho.

Para que la garantía entre en vigor deberá ir completada y sellada por el instalador.

1. INTRODUCCIÓN

Los equipos BIOSTEP y ROTHBIO son fosas sépticas que tratan el vertido de las aguas residuales urbanas (o asimilables a urbanas) tanto grises como fecales/negras. Consta de un primer depósito donde se realiza el tratamiento primario (decantación) y un segundo depósito (filtro biológico percolador) donde se produce la degradación aerobia de la materia orgánica. Tiene un rendimiento teórico de 90% en MES y 76% en DBO₅.

En caso de adquirir el filtro percolador por separado, denominado como ROTHBIO, es necesaria la instalación de un primer depósito que actúe como decantador y así formar el conjunto BIOSTEP.

Hay que tener en cuenta que no estos equipos no están diseñados para recibir agua de lluvia.

2. TRANSPORTE

Durante las operaciones de transporte y almacenaje hay que tener cuidado con los objetos punzantes para no dañar los depósitos.

No arrastrar los depósitos.

Debe prestarse especial atención a la carga y descarga de camiones para no dañar, romper o deformar el producto.

Utilizar cintas para sujetar los depósitos en los desplazamientos por carretera. Queda totalmente prohibido el uso de sirgas de acero o cadenas de sujeción.

La suciedad de las paredes del depósito puede eliminarse con agua y jabón.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los depósitos de la gama BIOSTEP están fabricados de una pieza monobloque de polietileno de alta densidad (PEAD). Son imputrescibles, no se oxidan ni se agrietan además de ser resistentes a los cambios de temperatura. Incluyen tuberías de entrada y salida en PVC.

Los equipos de la gama BIOSTEP pueden recibir aguas residuales domésticas, tanto grises como negras. **En ningún caso las aguas de lluvia deben ser recogidas o tratadas en estos equipos.**

El sistema BIOSTEP se componen de dos depósitos: un pretratamiento que actúa como decantador primario y un segundo depósito como digestor biológico con filtro percolador con lechos bacterianos.

Modelos BIOSTEP	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Ent/Sal. Ø (mm)	Altura ent. (mm)	Altura sal. (mm)	h.e.
BioStep F	2.000(1.000+1.000)	2.795	1.160	1.300	110	1.130	150	4
BioStep G	3.000(2.000+1.000)	3.580	1.160	1.650	110	1.290	150	8
BioStep H	4.500(3.000+1.500)	3.970	1.550	1.650	110	1.480	150	13
BioStep I	5.000(3.000+2.000)	4.580	1.550	1.650	110	1.480	150	20
BioStep J	6.000(3.000+3.000)	4.960	1.930	1.650	110	1.480	180	25
BioStep K	8.000(3.000+5.000)	4.960	1.930	2.235	110	1.480	180	36
BioStep L	10.000(5.000+5.000)	4.260	1.930	2.235	110	1.970	180	56
BioStep M	20.000(5.000+1.000)	5.200	2.400	2.870	160	2.645	200	90

Tabla 1 Dimensiones equipos BIOSTEP

Modelos ROTHBIO	Volumen (l)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Ent/Sal. Ø (mm)	Altura ent. (mm)	Altura sal. (mm)	h.e.
Rothbio 1000	1.000	1.160	1.350	110	1.115	150	8
Rothbio 1500	1.500	1.550	1.300	110	1.010	150	13
Rothbio 2000	2.000	1.550	1.555	110	1.250	150	17
Rothbio 3000	3.000	1.930	1.535	110	1.245	180	26
Rothbio 5000	5.000	1.930	2.235	110	1.940	180	50
Rothbio 10000	10.000	2.400	2.870	160	2.590	200	110

Tabla 2 Dimensiones equipos ROTHBIO

Las medidas dadas anteriormente son susceptibles de ser cambiadas sin previo aviso. Consultar Catalogo comercial de la Gama Depuración de Aguas Roth.

4. FUNCIONAMIENTO

El sistema de depuración está basado en un proceso De decantación y oxidación aeróbica por tiro natural mediante el cual se producen:

- ❖ Gases (metano, CO₂, H₂S, Mercaptanos, etc.), que deben de ser eliminados por ventilación alta.
- ❖ Lodos, resultantes de la decantación y la actividad de los microorganismos. Estos lodos deben ser evacuados por medio de una empresa especializada y autorizada, minimizando al máximo la contaminación sobre el medio natural.

El agua entra en la fosa séptica, las partículas sólidas y pesadas se depositan en el fondo, formándose lodos. Al mismo tiempo, las materias grasas y ligeras quedan flotando en la superficie del agua ("natas"). Posteriormente, el agua residual penetra en el filtro percolador descendiendo a través del relleno plástico, el cual sirve de soporte a microorganismos aeróbicos que va degradando la materia orgánica.




Figura 1 Diagrama connexion BioStep

El filtro percolador está equipado con un sistema de aireación (por tiro natural) que favorece la correcta y suave aireación de la biomasa, asegurando un aporte suficiente de oxígeno que permita la oxidación de la materia orgánica. Para mantener su rendimiento es muy importante asegurar un correcto y un eficiente paso de aire a través de él. Una eficaz circulación de aire se consigue instalando correctamente una ventilación “baja” en la tubería de salida de la fosa y una ventilación “alta” encima del filtro (**diferencia de altura mínima entre ventilación “baja” y ventilación “alta” debe ser de 3 metros**). Se debe asegurar el paso tanto de aire como de agua a través de los conductos manteniéndolos libres de obstrucciones, reducciones y cambios de sentido (diámetro mínimo aconsejado 70mm).

5. INSTALACIÓN

Las fosas sépticas deben instalarse siempre enterradas, en un lugar de fácil acceso para permitir su mantenimiento y lo más cerca posible al punto de salida de las aguas residuales, con objeto de evitar los posibles riesgos de obturación de la canalización.

El colector de las aguas residuales se coloca con una pendiente mínima del 2%, evitando el montaje de codos a 90°.





Figura 2. Ejemplo instalación fosa séptica

5.1. Emplazamiento

Antes de comenzar a realizar la instalación, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Se recomiendan arquetas intermedias en largos tramos de tubería de aguas residuales, de esta forma se facilita el mantenimiento en caso de atasco.
- El colector de las aguas residuales debe colocarse con una pendiente mínima del 2%, evitando cambios de dirección.
- BIOSTEP/ROTHBIO se debe instalar en un lugar de fácil acceso para permitir su mantenimiento.
- Se aconseja la instalación de un sifón DN110, previo al sistema de ventilación y del conjunto BioStep, de esta forma se evitará el retorno de gases y malos olores.

- Se debe instalar un sistema de ventilación eficiente que permita la salida de los gases generados en el interior de los depósitos (Fig.3). Se recomienda la instalación de una seta de desodorización ROTH.



5.2. Caso enterrado: Excavación de una zanja

Recomendamos almacenar la tierra vegetal extraída en la excavación, en una zona reservada a tal efecto, para volver a colocarla en superficie una vez que el montaje del conjunto haya terminado. La zanja debe tener las siguientes dimensiones:

Anchura = Anchura de los depósitos + 400 mm

Longitud = Longitud de los depósitos + 400 mm


Profundidad = Altura total de los depósitos + 200 mm

En caso de tener que enterrar a más profundidad los depósitos, prever una solera de hormigón o bien tapar primero los depósitos con placas de poliestireno expandido (ver catálogo ROTH).

Aconsejamos dejar la parte superior de la torre de realce y de la boca de inspección a una altura mínima de 100 mm por encima del nivel del suelo definitivo.

Comprobar las alturas antes de empezar la obra.

Aconsejamos colocar los depósitos en línea recta, para evitar los posibles atascos de las tuberías de entrada y salida.



Casos especiales

- **Suelo no estabilizado.** En este caso se debe realizar una obra complementaria para proteger el depósito de roturas (cubeto de hormigón o cubeto de bloques).
- **Zonas arboladas.** Respetar como mínimo unos 5 metros de zona de protección.

- Presencia de una **capa freática a altura variable**. Nunca enterrar directamente nuestros depósitos si la altura de la capa freática es superior al fondo del depósito una vez instalado. Prever un cubeto de hormigón armado.
- **En caso de paso rodado (vehículos)**, es obligatorio proteger los depósitos con una losa de hormigón calculada para tal efecto y prever unas arquetas de hierro fundido adecuadas al peso de los vehículos, para poder tener acceso a las dos torres y a la tapa de acceso de la boca de hombre del digestor. Esta losa de hormigón, por las características técnicas de nuestro producto no puede ir descansando sobre el depósito.

Una vez hecha la zanja y antes de introducir nuestro conjunto, debemos rellenar el fondo del hueco con una capa compacta y homogénea de arena de unos 100 mm de espesor. A esta capa de arena es a la que denominamos lecho. Con el terreno preparado, se procede a la introducción de nuestro conjunto. Es de suma importancia que éste se coloque estable, para ello debemos poner especial cuidado en el asentamiento del lecho de arena. Respetar el sentido de circulación del agua indicado por “entrada” y “salida” o pegatinas con flecha.

Relleno de la zanja

Terminar el relleno de la zanja y cubrirla con la tierra vegetal almacenada previamente (unos 20 cm). Rellenar lateralmente la zanja con arena (estabilizada o no) o con tierra vegetal (de espesor aproximado de 40 cm) exento de cualquier material punzante. Este relleno se debe compactar con precaución (mojando) al mismo tiempo que se vaya rellenando la zanja.

Se debe rellenar a la misma velocidad el interior de los depósitos con agua limpia, para equilibrar presiones y evitar roturas.

Verificar con la ayuda de una regla apoyada en los dos laterales de la zanja, que la tapa de acceso a los depósitos o las torres de realce quedan accesibles y visibles una vez terminada la obra (unos 100 mm por encima del nivel del suelo).

Antes de terminar el relleno de la zanja, se procede a realizar las conexiones hidráulicas y tubería de ventilación. Estas conexiones deben realizarse con los depósitos llenos de agua.

Accesibilidad, Inspección y Control

Todos los modelos BIOSTEP/ROTHBIO dispone de bocas de hombre con el fin de hacer accesible cada compartimento del equipo.

En caso de decidir la colocación de una torre de realce, quitar la tapa correspondiente, colocar la torre de realce adecuada y poner de nuevo la tapa en la torre de realce. Se puede reducir la altura de las torres de realce (antes de colocarlas) en función de la profundidad de la instalación. La torre de realce debe estar siempre accesible desde la superficie.




Fig.4 Torre de Realce

Instrucciones para la instalación del depósito circular enterrado

Tipo de instalaciones:

- Instalación enterrada en terreno horizontal, estabilizado, no inundable y sin capa freática
- Precauciones especiales en caso de instalación a profundidad o existencia de sobrecargas
- Instalación enterrada en terreno horizontal, no estabilizado, inundable y/o con capa freática

INSTALACIÓN ENTERRADO, EN TERRENO HORIZONTAL, ESTABILIZADO, NO INUNDABLE Y SIN CAPA FREÁTICA


DESCARGA.

Hay que prever los medios de transporte adecuados en función del volumen del depósito y de las características del lugar en el que se realizará la instalación.

Tener en cuenta la accesibilidad de los camiones, de manejabilidad limitada en pequeños espacios.

El depósito dispone de orejeras para facilitar la descarga.

Es preciso disponer de grilletes para enganchar el depósito.



Jamás colocarse debajo, en el radio de acción del depósito, durante la descarga.

NOTA:

En las referencias ROTHBIO 3.000 hasta ROTHBIO 10.000 y BIOSTEP, debe rodearse el equipo con una "cincha" alrededor del depósito.


EXCAVACIÓN.

Realizar la excavación, en función de las medidas del depósito, y teniendo en cuenta que el mismo debe quedar a unos 50 cm. como máximo de dicha excavación, libre de cantos cortantes, previendo la conexión entre salida del primer depósito y entrada del circular. Si el terreno tiene poca cohesión, es necesario apuntalar las paredes a medida que se abre la zanja de éste.

CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO.

Se recomienda la colocación de una capa de hormigón de limpieza en el fondo excavado, antes de la ejecución de la losa.

Construcción de la losa: se llevará a cabo con hormigón armado de resistencia HA-25 (Con mallazo) y se dejará fraguar, quedando perfectamente horizontal y nivelada, sin cantos cortantes.





El espesor mínimo de la losa será:

20 cm: Con dos mallazos de diámetro 12 mm superior e inferior, con un cuadro máximo de 300 mm. x 300 mm.


COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO.


1ª Fase: Descarga (Seguir las instrucciones indicadas)

2ª Fase: Colocación del depósito totalmente plano sobre la losa de hormigón armado, una vez fraguado.



3ª Fase: Conexión de las canalizaciones de entrada y de salida, guardando las pendientes mínimas. En equipos individuales o modulares, las conexiones deben realizarse siempre con una pendiente mínima del 2%. La ventilación del equipo se hará mediante tuberías de diámetro mínimo de 110 mm, y a una altura mínima de 3 metros respecto a la cota 0.






Ejemplo: equipo de depuración en polietileno


4ª Fase: Llenar el equipo o depósito con agua hasta la mitad; el llenado del depósito con agua no debe realizarse nunca a presión. En caso de equipos compartimentados, el llenado debe hacerse simultáneamente en todos los compartimentos del equipo.

Verter mortero de relleno de baja resistencia o rellenar con tierra vegetal limpia de cuerpos punzantes (*) hasta la mitad del depósito.



Hormigón armado HA-25


Ir llenando el equipo o depósito con agua a medida que se vierte mortero de relleno de baja resistencia o se rellena con tierra vegetal limpia de cuerpos punzantes (*) (llevando siempre el nivel del agua por encima del relleno), en tramos alternos de 50 cm. de altura, permitiendo el fraguado.



Hormigón armado HA-25

NOTA:

Para proceder al llenado y compactación del terreno, y durante todo el proceso, el vehículo no deberá acercarse a menos de 4m. de todo el perímetro del depósito.




* 100 Kg. cemento con 1 m³ de arena y 200 litros de agua
(Resistencia aproximada: 5 a 20 kg/cm²)

Recomendamos almacenar la tierra vegetal extraída en la excavación, en una zona reservada a tal efecto, para volver a colocarla en superficie una vez que el montaje del conjunto haya terminado.

PRECAUCIONES ESPECIALES EN CASO DE INSTALACIÓN A PROFUNDIDAD O EXISTENCIA DE SOBRECARGAS.

En casos de instalación a una profundidad superior a 50 cm. o paso de vehículos a menos de 4 m., será necesaria la colocación de una losa de protección realizada en hormigón armado cubriendo totalmente el equipo.



En el proyecto técnico de instalación, contratado por el cliente, el técnico competente ha de determinar las características de la losa que lo cubre y sus apoyos según las sobrecargas a soportar, tipo de terreno, profundidad de instalación, etc.

* 100 Kg. cemento con 1 m³ de arena y 200 litros de agua
(Resistencia aproximada: 5 a 20 kg/cm²)

INSTALACIÓN ENTERRADO, EN TERRENO HORIZONTAL, NO ESTABILIZADO, INUNDABLE Y/O CON CAPA FREÁTICA.

DESCARGA.


Tener en cuenta las mismas consideraciones que en los casos de terrenos no inundables y sin capa freática.

EXCAVACIÓN.

El depósito debe protegerse de forma adecuada, a fin de impedir que soporte el exceso de presión que ejerce la capa freática, evitando así un posible hundimiento del depósito por sobrecarga y deformaciones laterales.

El técnico de proyecto debe determinar la estructura a realizar, en función de las características de la instalación (altura máxima de la capa freática, tipo de terreno, etc.)

Realizar la excavación en función de las medidas del depósito, y teniendo en cuenta que el mismo debe quedar a unos 50 cm. como máximo de distancia de los muros de contención, por lado del depósito.




CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE HORMIGON ARMADO.

Realizar una cámara de hormigón armado (HA-25) con un margen de 50 cm por lado del depósito. Las características del muro de contención deben estar calculadas para que pueda soportar la presión de la capa freática y empuje del terreno, de forma que éste no entre en contacto con el depósito.

COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO Y CERRADO DE LA CÁMARA.

Una vez fraguado el hormigón armado HA-25 se procederá a la colocación del equipo dentro de la cámara. Cubrirlo con una losa dejando las tapas de registro para cada una de las bocas de los depósitos y las ventilaciones correctamente realizadas.


Es decisión del cliente acabar el relleno de la cámara. Puede quedar perfectamente instalado sin necesidad de echar una capa de mortero de relleno de baja resistencia (*) alrededor del equipo.



Las características de la losa que lo cubre, las determinará el técnico del proyecto, en función de las características de la instalación.

Proceder al llenado del depósito.

Se han de prever unas ventilaciones en el interior de la cámara, pues existe concentración de gas tóxico que producen las depuradoras.



*** 100 Kg. cemento con 1 m³ de arena y 200 litros de agua
(Resistencia aproximada: 5 a 20 kg/cm²)**

5.3. Caso instalado en superficie

INSTALACIÓN EN SUPERFICIE, EN TERRENO HORIZONTAL, Y ESTABILIZADO.

DESCARGA


Tener en cuenta las mismas consideraciones que en los casos de terrenos no inundables y sin capa freática.

COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO.

Los equipos o depósitos de almacenamiento de fondo plano tienen la particularidad de que dicho fondo no ejerce labor resistente sobre el producto contenido en su interior. Por este motivo, es fundamental que el depósito asiente perfectamente sobre una superficie plana, rígida y resistente, y sin aristas ni cantos cortantes.

Para ello, realizar una losa de hormigón armado (HA-25), según los espesores indicados en la página 3.

Una vez fraguado el hormigón armado (HA-25) de la losa, se procederá a la colocación del depósito totalmente nivelado y estabilizado. No deben existir cantos o aristas cortantes en la losa. De esta manera, el depósito asienta la totalidad de su fondo plano sobre dicha superficie.



Las conexiones hidráulicas de entrada y salida deben realizarse con los depósitos completamente llenos de agua, mediante un manguito flexible que permita absorber los cambios estructurales que puedan producirse en los depósitos.

5.4 Consideraciones generales

Ninguna instalación de bombeo deberá preceder al equipo, Los golpes de agua bombeada producen turbulencias en las cámaras receptoras del pretratamiento disminuyendo su eficiencia.




Fig.5 Esquema general de una fosa séptica

Las aguas que salen de las fosas sépticas, no se pueden verter directamente a ningún río o canal, ni pueden ser usadas para regadío.

Existen diversos sistemas de evacuación de las aguas residuales como sistemas de depuración natural por esparcimiento subterráneo a través de zanjas naturales filtrantes o pozos de infiltración (ver catálogo ROTH).

A continuación de la fosa séptica se puede instalar:

- **Arqueta de registro:** Esta arqueta toma muestras permite comprobar el buen funcionamiento de los equipos y evita atascos en el tratamiento terciario de las aguas residuales. Tiene varias zonas planas para instalar varias tuberías de entrada y de salida. Existe torre de realce para poder instalar la arqueta a más profundidad sin perder acceso a esta (ver tarifa ROTH).
- **Arqueta de distribución** Esta arqueta distribuye el agua que sale de la fosa entre los distintos ramales de las zanjas filtrantes. Lleva una entrada (más alta) y tres posibles salidas (para repartir las aguas residuales hasta por tres tuberías). Existe una prolongación o torre de realce para poder instalar la arqueta a más profundidad (ver tarifa ROTH).

6. PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha del equipo BIOSTEP se hace con los depósitos llenos de agua. Después de la primera semana de utilización se tienen que realizar las siguientes operaciones:

- Añadir Likefian en el primer compartimento o depósito.
- Añadir Bac-Plus en el segundo compartimento o depósito filtro biológico percolador.

7. MANTENIMIENTO

7.1 Recomendaciones generales

Evitar el uso excesivo de jabones y detergentes. Utilizar productos biodegradables. Prohibir verter productos tóxicos en la red de saneamiento de la casa: medicamentos, productos químicos, productos fitosanitarios, etc. En caso de producirse un atasco en la red de saneamiento utilizar medios mecánicos y no químicos.

7.2 Depósito de pretratamiento

7.2.1 Aporte periódico de Likefian y Bac Plus EVO

Estos liofilizados de enzimas favorecen la licuación de los cuerpos sólidos, pero también evitan la formación de natas o grasas sólidas sobrenadantes.

Dosificación:

- Hasta 26 h-e(*) se recomienda un bote (1kg) cada 4 meses.
- Hasta 53 h-e un bote cada dos meses.

Verificar por medio de la primera torre de realce el estado de las natas.

(*)h-e: habitante-equivalente.

7.2.2 Vaciado de lodos

Al abrir el registro evitar respirar los gases del interior y esperar 30 minutos hasta tener la seguridad de que la fosa se ha ventilado adecuadamente, pues los gases que se acumulan en ella pueden causar explosiones o asfixia. Nunca se usen cerillas o antorchas para inspeccionarla.

Los casos de muertes por asfixias durante la limpieza de fosas sépticas existen, no entrar en una fosa para su limpieza sin estar asegurado por medio de una cuerda y de un ayudante que se quede fuera de ella.

Antes de tener el equipo saturado (50% del primer depósito) se deben vaciar los lodos. La altura de los lodos se comprueba por medio de un medido de lodos (ver catálogo ROTH). **Para evitar cualquier deformación del depósito se debe realizar el vaciado según la técnica de nivel constante, es decir, al mismo tiempo que se procede al vaciado del lodo se va rellenando el depósito con agua limpia.** Con el correspondiente resultado de que el nivel interno de las aguas no varía. Es importante seguir estos pasos, para evitar la rotura de los depósitos.

Según el uso del equipo BIOSTEP es posible que se deba realizar un vaciado de lodos del primer depósito después de varios años de funcionamiento. Esta operación se debe realizar por medio de empresas especializadas. Los lodos deben de ser tratados en plantas de depuración de lodos.

Es obligatorio solicitar el vaciado del equipo por parte de un gestor autorizado de lodos.

Aprovechar este vaciado para limpiar la tubería de entrada y de salida.

Este vaciado debe respetar las distintas fases (Lodo-Agua y Agua-Natas) en los compartimientos, por medio de una velocidad de bombeo y rellenado adecuados a la capacidad de los depósitos. De esta forma se reduce al máximo el volumen de bombeo.

DESPUÉS DE EJECUTADA LA OBRA DE LA INSTALACIÓN.

El Proyecto Técnico de Instalación, realizado por el técnico competente designado por el cliente, debe permitir el mantenimiento posterior de los equipos sin ningún tipo de riesgo de daños para personas o cosas, reflejando las medidas preventivas en seguridad que sean necesarias en cada caso concreto.

- Deberá disponerse de un sistema que impida que las personas no autorizadas puedan acceder a la instalación (valla o similar).
- Asimismo, se llevarán a cabo revisiones periódicas que garanticen que la trampilla de acceso permanece cerrada. Se procederá a su reparación o sustitución inmediata en caso de detectarse defectos en la misma, que anulen su función.
- Deberá señalizarse la entrada de la instalación con la correspondiente señal de "PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS". (Ley 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo).
- El mantenimiento de la instalación se llevará a cabo por personal debidamente autorizado y formado en relación a las tareas que va a desempeñar, así como informado respecto a los riesgos intrínsecos a dichas tareas. El personal que trabaje en posibles espacios confinados debe recibir formación y adiestramiento para realizar su trabajo de forma correcta y segura y conocer la gravedad de los riesgos existentes. Informarles sobre procedimientos de trabajo específicos en la utilización de equipos de ensayo de la atmósfera y equipos de protección personal a utilizar.
- Para prevenir el riesgo de intoxicación por presencia de atmósfera confinada, donde la concentración en aire de productos tóxicos esté o pueda estar por encima de su límite de exposición, se recomienda utilizar detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en la instalación, previamente a la entrada al lugar de trabajo y confirmar así que la atmósfera es la adecuada para que el trabajador permanezca en ella de forma continuada.
- Para prevenir el riesgo de asfixia derivado de la falta de oxígeno al producirse el consumo de este gas o un desplazamiento del mismo por otros gases, se deberá realizar un control de la atmósfera, mediante mediciones higiénicas, con el empleo de instrumental adecuado (equipos de medición directa). Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos, desde el exterior o desde zona segura. El porcentaje de oxígeno no debe ser nunca inferior al 20,5 %. Si no es factible mantener este nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos.

El empresario deberá proveer a los trabajadores de los Equipos de Protección Individual necesarios. Éstos serán:

- Gafas antiproyecciones, para protección frente a proyección de partículas o líquidos, aerosoles, gases irritantes,..., que puedan producirse durante las operaciones.
- Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos (patógenos). Deben ser estancos al aire y al agua y resistentes a la degradación por los productos químicos. (Ver Norma UNE-EN 374).
- Equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos o líquidos o contra gases irritantes y/o tóxicos. Si el nivel de oxígeno está por debajo del

límite inferior antes descrito, deberá proveerse al trabajador de equipos aislantes con suministro de aire. (Normas UNE-EN 132 a 149).

- Calzado de protección que proteja frente a golpes por caída de herramientas en manipulación, y de la humedad, y con suela antideslizante para evitar caídas por resbalones.
- Ropa de trabajo antihumedad y que proteja frente a riesgos para la salud producidos por agentes patógenos. (Norma UNE-EN 340).

Dichos equipos de protección individual deberán estar debidamente homologados (Marcado C.E.).(R.D. 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, y modificaciones posteriores).

- Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados, y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.
- La empresa se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven la misma a su domicilio para tal fin.
- Se deberá disponer de productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. El personal deberá lavarse siempre que haya habido contacto con aguas residuales. (R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual).
- Se deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a riesgos biológicos, siguiendo unos protocolos específicos.(Ley de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo).
- Deberá establecerse un mantenimiento de las herramientas manuales y formar a los trabajadores para que sigan unos hábitos correctos en cuanto a su utilización.
- Debido a la existencia de unos accesorios necesarios para el funcionamiento de los depósitos y depuradoras: soplante, recirculación, bomba, dosificadores, cuadro eléctrico, etc..., deberá indicarse la existencia de riesgo de contactos eléctricos. Siendo necesario albergarlos en lugar específico destinado a tal fin, como caseta.
- Las escaleras manuales deberán mantenerse en buen estado de conservación, para evitar caídas a distinto nivel, durante el acceso de los trabajadores a la instalación.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según la línea orientativa de la UE 91/155/EWG con cambios y recomendado por la "Association of Manufacturers of Fermentation Enzyme Products".

LIKEFIAN EVO

DESCRIPCIÓN

LIKEFIAN EVO es un producto en polvo compuesto por microorganismos, enzimas y nutrientes. Provoca la licuación de los sólidos y la digestión de grasas, tensioactivos, proteínas, almidón y celulosa (evitando la formación de una costra de materias grasas y ligeras flotando en la superficie del agua).

Es un producto biodegradable, no tóxico, no contiene ácidos ni bases y no es corrosivo.

Se presenta en botes de 0,5 kg.

MODO DE EMPLEO – DOSIFICACIÓN

➤ *Depuradoras MICROSTAR*

Puesta en marcha:

Una semana después de la puesta en marcha del conjunto MICROSTAR añadir el contenido de un bote en el primer depósito a través de una de sus bocas de registro o desde cualquier inodoro.

Disolver el bote en 5 litros de agua caliente (a menos de 50°C).

Mantenimiento:

Repetir las instrucciones de la puesta en marcha cada 6 meses (en condiciones normales de uso).

➤ *Fosas sépticas y/o separadores de grasas*

Disolver 200 gramos del producto en 2 litros de agua caliente (a menos de 50°C) y añadirlos al separador de grasas (a través de una boca de registro) o a la fosa séptica (a través de una boca de registro o desde un inodoro) cada 2 semanas (en condiciones normales de uso).

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Polvo blanquecino

Densidad: 1,0

Toxicidad: NO tóxico

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Almacenar el producto en un lugar seco y fresco.
- Evitar todo contacto con los ojos.
- No ingerir el producto.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el producto.

Según la línea orientativa de la UE 91/155/EWG con cambios y recomendado por la "Association of Manufacturers of Fermentation Enzyme Products".

BAC PLUS EVO

DESCRIPCIÓN

BAC PLUS EVO es un concentrado de bacterias depuradoras liofilizadas y nutrientes de origen natural. Este producto contribuye al mantenimiento de la fauna y la flora microbianas, mejorando así el funcionamiento de los conjuntos MICROSTAR.

Es un producto biodegradable, no tóxico, no contiene ácidos ni bases y no es corrosivo.

Se presenta en botes de 0,5 kg.

MODO DE EMPLEO – DOSIFICACIÓN

➤ *Puesta en marcha*

Una semana después de la puesta en marcha del conjunto MICROSTAR añadir el contenido de un bote en el digestor (segundo depósito).

No es necesario disolver previamente el producto en agua.

➤ *Mantenimiento*

Repetir las instrucciones de la puesta en marcha cada 6 meses (en condiciones normales de uso).

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Polvo blanquecino.

Densidad: 1,12 kg/l.

Toxicidad: NO tóxico.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Almacenar el producto en un lugar seco y fresco.
- Evitar todo contacto con los ojos.
- No ingerir el producto.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el producto.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Instalación de depuración individual Roth BioStep



ROTH IBERICA

comercial@roth-spain.com

Roth Ibérica, S.A.

Pol- Ind. Montes de Cierzo

E-31500 TUDELA (Navarra)

www.roth-spain.com

Teléfono: 948-844406

Telefax: 948-844405

Tipo de instalación: _____

Propietario

Nombre y apellidos: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Fax: _____

E-mail: _____



Fecha de la última revisión: ____/____/____

Cuño del instalador o empresa de mantenimiento

Trabajos a realizar

1.- Depuración primaria: Pre-tratamiento

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tubería de entrada y de salida libre | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Limpieza de la instalación necesaria | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Presencia de lodos flotantes | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Limpieza de la instalación necesaria | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

2.- ROTHBIO: Filtro biológico percolador

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tubería de entrada y de salida libre | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Tubos de aspiración libre | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Presencia de lodos flotantes | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Temperatura del agua | _____ °C | |

3.- Depuración secundaria: Clarificador

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tubería de entrada y de salida libre | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Turbidez del agua | Alta <input type="checkbox"/> | Baja <input type="checkbox"/> |
| Limpieza de la instalación necesaria | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Presencia de lodos flotantes | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Temperatura del agua | _____ °C | |

4.- Comentarios a los puntos 1, 2 y 3.

5.- Estado estructural de la instalación.

6.- Funcionamiento general de la instalación según propietario.

7.- Problemas encontrados desde la última revisión.

8.- Toma de muestra para la determinación de

Demanda química de oxígeno (DQO)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Valor: _____ mg/litro
Demanda biológica de oxígeno (DBO ₅)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Valor: _____ mg/litro
pH	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Valor: _____
Sólidos en suspensión	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Valor: _____ mg/litro

Después de la determinación de los valores del punto 8, el resumen de mantenimiento se manda al propietario de la instalación que podrá en el caso presentarlo a las autoridades competentes.

Observaciones:

Fecha del mantenimiento:

Firma del técnico de mantenimiento:

Firma del propietario:

Resumen de mantenimiento mandado el ____/____/____

Firma:



Roth Ibérica S.A., Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68, Km.86. E-31500 Tudela. Entidad provista de C.I.F. A31639792, emite el siguiente

CERTIFICADO DE GARANTÍA ROTH BIOSTEP

Sistema compuesto de _____ depósitos con _____ m³ totales instalados.

Primer depósito: capacidad _____ litros, N° de serie _____

Segundo depósito: capacidad _____ litros, N° de serie _____

Estos depósitos han sido fabricados con polietileno de alta densidad, un plástico de gran rigidez, según el procedimiento de moldeo por soplado.

Al propietario de estos depósitos le concedemos una **GARANTIA DE FÁBRICA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS** contra cualquier defecto de fabricación.

El periodo de garantía comenzará a regir al día siguiente de la puesta en servicio, como máximo doce meses después de la fecha de fabricación.

Condición para que la garantía sea válida, es que una empresa especializada certifique la primera puesta en servicio en el presente certificado de garantía, poniendo su firma y su sello, y que el propietario del producto o su sucesor jurídico, observe fielmente las instrucciones para el transporte e instalación, así como las pautas de mantenimiento.

La garantía no podrá reclamarse en caso de:

- No respeto de las instrucciones de montaje.
- Desplazamiento después de la instalación sin el consentimiento de un técnico de nuestra compañía.
- Modificación estructural ó cambio de uso de esta fosa séptica.
- Daños por fenómenos naturales (atmosféricos, capa freática, geológicos).

Roth Ibérica S.A. no se hace responsable de los daños directos o indirectos causados por avería o defecto de sus productos, ni de cualquier otra reparación que de ellos pudiera derivarse. Así mismo no tendrá obligación de garantía en el caso de que la fosa haya sido manipulada o retirada de la instalación sin el consentimiento de un técnico de esta compañía. La sustitución de las piezas o materiales defectuosos no implica prórroga de la garantía.

En los casos de obligación de garantía queda a nuestra discreción cumplir el compromiso de garantía en forma de una indemnización o una prestación sustitutiva o de reparación efectuada por nosotros o por terceros excluyendo otros gastos.

Cualquier aviso o notificación de defectos ha de hacerse de forma inmediata a nuestra dirección en Tudela (Navarra), remitiendo al mismo tiempo el certificado de garantía debidamente cumplimentado.

Competencia en caso de litigio: Juzgado y Tribunales de la ciudad de Tudela.

Primera puesta en servicio: _____
(Fecha)

Empresa instaladora: _____
(Nombre y Sello)

Roth Ibérica, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo,
A-68, Km. 86
E-31500 Tudela
Navarra-España